

Imagin[®]

Imagin[®] na grily a konvektomaty

Speciální čisticí prostředek na odstraňování napečených zbytků pokrmů a vyvařování fritéz.

Imagin[®] na grily a konvektomaty je vysoce účinný aktivní přípravek pro odstraňování silných napečenin. Speciální receptura zajišťuje nestékání výrobku z nastříkané plochy a umožňuje velice rychlé a efektivní odstranění zbytků připečených pokrmů. **Není vhodný pro čištění předmětů z barevných kovů a hliníku!**

NÁVOD K POUŽITÍ:

Znečištěné zařízení (KONVEKTOMAT) nebo znečištěný předmět zahřejte. Po zahřátí je vhodné znečištěné plochy navlhčit.

Imagin[®] na grily a konvektomaty řádně protřepejte a rovnoměrně naneste a znečištěnou plochu. Díky speciálnímu složení přípravek nestéká ani ze svislých ploch. Nejeftektivnějším způsobem je nanesení stříčkou. Přípravek nechte působit nejméně 15 minut. Poté spusťte parní program (u KONVEKTOMATŮ) nebo uvolněné nečistoty umyjte běžným způsobem. Vyčištěné předměty řádně opláchněte čistou vodou. V případech obzvláště silného znečištění je nutné celý cyklus opakovat. Pokud není možné čišťené předměty zahřát je nutné dobu působení prodloužit.

Po každé aplikaci *Imagin[®] na grily a konvektomaty* je důležité předměty řádně opláchnout čistou vodou.

VYVAŘOVÁNÍ FRITÉZ: Pro tento účel použití zřed'te *Imagin[®] na grily a konvektomaty* v poměru 1:10 s vodou ve fritéze nechte přejít varem. Po-té zařízení řádně vypláchněte čistou vodou.

Pokyny pro bezpečné zacházení včetně podmínek skladování a údaje o nebezpečnosti přípravku jsou uvedené v **Bezpečnostním listu / Karte bezpečnostných údajov**.