



TECHNICKÝ LIST

Imagin[®] na škrob AUTOMAT

Práškový, vysoce alkalický prostředek na strojní odstraňování škrobových povlaků z nádobí.

Imagin[®] na škrob AUTOMAT je vysoce koncentrovaný alkalický přípravek bez chlóru, který je určen pro strojní i manuální odstraňování povlaků z nádobí. Jedná se o usazeniny škrobu a bílkovin, které jsou jinak jen těžko odstranitelné.

Receptura tohoto přípravku zaručuje rychlé a efektivní odstranění velmi silných usazenin z nádobí, se zajištěním hygienické čistoty a opětovného vysokého lesku.

PŘÍPRAVEK NENÍ VHODNÝ PRO RENOVAČI PŘEDMĚTŮ Z HLINÍKU A BAREVNÝCH KOVŮ.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Imagin[®] na škrob AUTOMAT dávkujte do vyhřáté mycí vany profesionální myčky nádobí (na maximální teplotu) v koncentraci 5 – 20 g/l. Zamezte dávkování mycího detergentu. V takto připraveném mycím stroji přemývejte znečištěné předměty na nejdelší mycí čas. Po každém 5. mycím cyklu znovu doplňte dávkování do výše uvedené koncentrace (5 – 20 g/l)

Po přemytí nádobí vždy důkladně opláchněte čistou vodou.

Po aplikaci přípravku Imagin[®] na škrob AUTOMAT mycí stroj vždy řádně vyčistěte a vypláchněte čistou vodou.

Při manuálním odškrobení ponořte nádobí do roztoku přípravku s teplou vodou na cca 1 minutu a po vyjmutí jej důkladně opláchněte čistou vodou nebo v myčce. Při práci používejte ochranné pomůcky!

Pokyny pro bezpečné zacházení včetně podmínek skladování a údaje o nebezpečnosti přípravku jsou uvedené v Bezpečnostním listu / Karte bezpečnostných údajov, které jsou k dispozici na vyžádání, nebo na www.orkan-profi.com.



ATOTECH